



DECO, LOIS, DELI - kuchynský kút

Fines.




Znaky a ich vysvetlenie :

A, B, C		MONTÁŽNE KOVANIE
1, 2, 3		DIELCE POSTELE
I, II, III		POSTUP MONTÁŽE

Rozbaľte jednotlivé balíky. Polyetylénovú fóliu a kartón použite pri montáži na vypodloženie pod montované diely. Predídete tým poškodeniu poťahovej látky alebo lamina. Po zmontovaní výrobku vhodte obalový materiál do príslušného kontajnera s označením plasty / kartón.


zoznam dielcov :




zoznam dielcov :

1 - bok		1ks
2 - bok		1ks
3 - opierka dlhá		1ks
4 - opierka krátka		1ks
5 - opierka rohová		1ks
6 - lub dlhý		1ks
7 - lub krátky		1ks
8 - noha rohu		2ks
9 - polica rohu		1ks
10 - dno dlhé		1ks
11 - dno krátke		1ks
12 - sedák rohu		1ks
13 - sedák dlhý		1ks
14 - sedák krátky		1ks

zoznam kovania :




 A	 B	 P	 D	 E	 F
kolík 10/40 - 4ks	Skrutka M6x60 - 6ks	Okenná podložka - 6ks	Valcová matica - 2ks	Křídlová matica M6 - 4ks	Podložka 6 - 4ks
 G	 H	 I	 Z	 K	 M
podložka PVC - 4ks	Konzola rohu - 2ks	Vrut 4/16 - 8ks	Imbusový klúč 4 - 1ks	Nábytková skrutka 6,3x70 - 4ks	Konfirmát 7x70 - 16ks

montážny návod :








Postup montáže malej i veľkej lavice




Postup montáže rohu



Postup montáže rohu



Postup montáže police rohu



SK

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku.

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Nemastné škvrny ľahko odstránite pomocou mydlovej vody. Očistené miesto sa vyutiera suchou utierkou. Mastné škvrny čistíme saponátovými prípravkami Rekord, Peržan, Tep a pod. Radšej čistíte častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Drevené lakované časti ošetrujeme bežnými prípravkami napr. COLORMAT, DIAVA, OPTI a pod. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom.

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekládajte.

CZ

Návod na ošetrování a údržbu nábytku.

Čalounění se zbavuje povrchového prachu vysávačem anebo jemným kartáčem. Čalouněný nábytek nevyklepáváme. Nemastné skvrny snadno odstraníte pomocí mýdlové vody. Očištěné místo se vyutírá suchým hadříkem. Mastné skvrny čistíme saponátovými přípravky Rekord, Peržan, Tep a pod. Raději čistíte častěji, nedopustit veliký rozsah znečištění. Dřevěné lakované části ošetríme běžnými přípravky např. COLORMAT, DIAVA, OPTI a pod. Čalouněný nábytek a její dřevěné části nikdy nečistíme benzínem a acetonem.

Během používání po půlroku a potom raz do roka zkontrolujte skrutky a v případě ich uvolnění pevne dotáhnute. Výrobek netahejte po podlahe, ale překládejte.