

Modellname: **Opti**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **9X -- OP 65**
Numer modelu:

Type:
Typ:

Blatt Nr **1** von: **8**
Strona **1** z:

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.


KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!





Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUKCJA MONTAŻOWA



2 Personen
2 Osoby



Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:







Länge/Dł. mm	Stärke/Gr. Spanplatte/Płyta		
	15	18	22
0<400			
401<600	40	40	40
601<800	24		
801<1000	15	30	

Modellname: **Opti**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **9X -- OP 65**
Numer modelu:

Type:
Typ:

Blatt Nr **2** von: **8**
Strona z:










Modellname: **Opti**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **9X -- OP 65**
Numer modelu:





Type:
Typ:

Blatt Nr **3** von: **8**
Strona z:








1








2





3





4





5





6








7

- M2**  x10
- T2**  x10



8

- R21** L-300 mm  x5L/5R
- P10**  3x13 x20
- P5**  4x30 x20
- J23**  x20



Modellname: **Opti**
Nazwa modelu:


Modellreihe: **9X -- OP 65**
Numer modelu:

Type:
Typ:

Blatt Nr 7 von: 8
Strona z:

9

J11







x2

P13




3,5x13 x4



10

U66






x10


P5



4x25 x20



a)



Verstellmöglichkeiten

a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.

b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b) Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, re-tighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-tur in clock-wise direction.

c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, re-tighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".

b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".


c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".

b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".

c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.



c)

